



MANUALE DIDATTICO

FAMIGLIA: Caldaie Murali

GRUPPO: Condensazione HP

MODELLO: GENUS PREMIUM HP

45 - 65 - 85 - 100 kW

VERSIONE: 1V3 26.04.2011



AGGIORNAMENTI

1V3	26/04/2011	MTL	Aggiunto pressostato di minima circuito riscaldamento
1V2	03/11/2010	MTL	Aggiunta scheda GAL2, clip-in CoCo GAL2 e parametro 227
1V1	24/08/2010	MTL	Aggiunti i modelli 85 e 100 kW
VERSIONE	DATA	NOME	MODIFICA



INDICE

GENERALITA'	5
DIMENSIONI ED INGOMBRI	5
VISTA COMPLESSIVA	6
PANNELLO DI CONTROLLO	7
DISPLAY	
SEGNALAZIONI SCHEDA INTERFACCIA	9
SCHEMA IDRAULICO	10
LOGICA FUNZIONAMENTO	11
MODO RISCALDAMENTO: LOGICA DI FUNZIONAMENTO	
FUNZIONI SPECIALI RISCALDAMENTO	14
RITARDO RIACCENSIONE RISCALDAMENTO	14
REGOLAZIONE MASSIMA POTENZA RISCALDAMENTO	14
FUNZIONE "Ritardo riaccensione automatico in riscaldamento"	14
MODO "TANK"	15
MODO "SYSTEM"	15
COLLEGAMENTO SONDA BOLLITORE E VALVOLA A 3 VIE	15
FUNZIONI SPECIALI	17
FUNZIONE "SPAZZACAMINO"	17
FUNZIONE "ANTIGELO"	
"CONTROLLO PRESENZA E CIRCOLAZIONE ACQUA SUL CIRCUITO PRIMARIO"	19
CICLO "DISAREAZIONE"	
GRUPPO IDRAULICO	21
GRUPPO CIRCOLATORE	
Tipologie di post-circolazione	
SIFONE SCARICO CONDENSA	23
SCAMBIATORE PRIMARIO	
PRESSOSTATO DI MINIMA CIRCUITO PRIMARIO (DA APRILE 2011)	25
TERMOFUSIBILE	
SONDE TEMPERATURA	
GRUPPO GAS	27
BRUCIATORE PREMIX	
VALVOLA GAS HONEYWELL VK4115	
REGOLAZIONI GAS	
Tabella riepilogativa gas	
ELETTRODI ACCENSIONE E RIVELAZIONE FIAMMA	
VENTILATORE MODULANTE	
IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO	
SCHEDA PRINCIPALE (FINO A OTTOBRE 2010)	
SCHEMA ELETTRICO	
SCHEDA PRINCIPALE (DA NOVEMBRE 2010)	
SCHEMA ELETTRICO(da novembre 2010 a marzo 2011)	
SCHEMA ELETTRICO(da aprile 2011)	
IMPOSTAZIONI E MENÙ	
Regolazione dell'ora, della data e della lingua – "MENU 0"	
Come si accede ai "MENU"	
Descrizione dei programmi contenuti dal "MENU 1": PROGRAMMAZIONE ORARIA	
Descrizione dei programmi contenuti dal "MENU Z": PARAMETRI CALDAI	
Descrizione dei programmi contenuti dal "MENU 5": BOLLITORE E IMPIANII SOLARI	
Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 5" · PARAMETRI ZONA 7	45 <i>AA</i>
Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 7": TEST E UTILITA'	

Pag. 3 di 85



Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 8": PARAMETRI ASSISTENZA	
SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA CALDAIA	
CODICI DI ERRORE	
TRASFORMAZIONE GAS	
CONTROLLI PERIODICI	
MANUTENZIONE PROGRAMMATA	50
INSTALLAZIONE CALDAIA SINGOLA	51
	51
INSTALLAZIONE	
SCARICO FUMI 45-05 KW	
ACCESSORI IDRAULICI $45 - 05$ KW	
ACCESSORI IDRAULICI 85 – 100 KW	
COLLEGAMENTO ELETTRICO GRUPPO ISPESI	
INSTALLAZIONE CALDAIE IN CASCATA	
INSTALLAZIONE CONTELAIO	
INSTALLAZIONE A MUDO	
SCARICO FUMI	
CONDOTTI SCARICO FUMI INDIPENDENTI	
LUNCHEZZE SCARICO FUMI	
2 caldaie 45-65 kW con senaratore idraulico a sinistra	
2 caldaie 45 05 kW con separatore idraulico a sinistra	
2 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra	
2 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra	
3 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a sinistra	
3 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a sinistra	
3 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra	
3 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra	
4 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a sinistra	
4 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a sinistra	
4 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra	
4 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra	
Componenti idraulici	
DATI TECNICI CALDAIE IN CASCATA	74
ACCESSORI PER REGOLAZIONE LA GESTIONE DELLE CALDAIE IN CASCATA	75
ACCESSORI CONTROLLO	
ESEMPIO IMPIANTO CON CALDAIE IN CASCATA	
CoCo MTS – COLLEGAMENTO CON SCHEDE GAL1 E GAL2	
CoCo MTS – ASSEGAZIONE INDIRIZZO CALDAIE	
CENTRALINA GESTIONE CALDAIE IN CASCATA E8-5064	
PKIMA INSTALLAZIONE	
ACCESSO AI PAKAMETRI ACOLLA CALDA	
IMPOSIAZIONE PARAMETRI TECNICO	
IMPOSTAZIONE PARAMETRI TECNICU	
INIT USTALIONE FARAMETRI CIRCUITO RISCALDAMENTO 1	
IMF USTALIUNE PARAMETRI UIRUUTTU RISUALDAMENTU 2	
DATI TECNICI	



GENERALITA'

DIMENSIONI ED INGOMBRI

HP 45/65





HP 85/100







	LEGENDA
А	Mandata riscaldamento
С	Ingresso gas
Е	Ritorno riscaldamento
G	Scarico condensa



VISTA COMPLESSIVA

HP 45/65



	LEGENDA HP 45/65					
1	Prese analisi fumi	10	Ritorno riscaldamento			
2 Termo-fusibile		11	Ingresso gas			
3	Occhio spia fiamma	12	Pompa			
4	Elettrodo di accensione	13	Mixer			
5	Accenditore	14	Silenziatore			
6	6 Ventilatore		Valvola gas			
7	Sifone	16	Elettrodo rilevazione			
8	Mandata riscaldamento	17	Sonda mandata riscaldamento			
9 Scarico condensa		18	Sonda ritorno riscaldamento			
		19	Disaeratore manuale			

HP 85/100



	LEGENDA HP 85/100					
2	Termo-fusibile	11	Ingresso gas			
3	Occhio spia fiamma	13	Mixer			
4	Elettrodo di accensione	14	Silenziatore			
5	5 Accenditore		Valvola gas			
6	6 Ventilatore		Elettrodo rilevazione			
7	7 Sifone		Sonda mandata riscaldamento			
8	8 Mandata riscaldamento		Sonda ritorno riscaldamento			
9	9 Scarico condensa		Disaeratore manuale			
10	Ritorno riscaldamento		La pompa è esterna			



PANNELLO DI CONTROLLO



	LEGENDA				
1	Display LCD	7	Tasto "Esclusione bollitore"		
2	Tasto "RESET"	8	Tasto "ON/OFF"		
3 Tasto "MODE" (commutazione Estate/Inverno)		9	Led presenza fiamma		
4	Encoder programmazione / temp. riscaldamento	10	Tasto "Informazioni"		
5	Tasto "Menù / OK"	11	Tasto "Programmazione oraria"		
6	Tasto "ESC"	12	Tasto "Auto"		

TASTO	NOME	FUNZIONE
Geset	Reset	 Sblocco a seguito arresto in blocco Attivazione funzione spazzacamino
Mode		 Selezione modo di funzionamento: Estate o Inverno
(TOK)	Menù / OK	 Per ingresso nei menù Per salvare modifiche parametri
Esc		 Per uscire o tornare al livello superiore del menù
Esclusione bollitore		 Escludere il funzionamento del bollitore
Info		 Ingresso nel menù "Info" (visualizzazioni delle informazioni principali della caldaia)
Programmazione oraria		 Attivazione della programmazione oraria
Auto		 Attivazione della funzione Auto (termoregolazione)



DISPLAY

	A B C C D D D E E S R Q P C B B B B B B B B B B B B B B B B B B	12 12 2				
	LE	GEI	NDA			
Α	Programmazione oraria		Termoregolazione attivata			
В	Richiesta pressione tasto reset	м	Funzionamento in sanitario e indicazione livello temperatura impostata			
С	Cifre per indicazione: - stato caldaia e temperature rilevate - impostazioni menù - segnalazione codici di errore	N	Programmazione oraria attivata			
D	Visualizzata temperatura esterna	0	Indicazione relativa alla visualizzazione, al settaggio e alla programmazione oraria del riscaldamento (zona 1 e 2)			
E	E Testo scorrevole per indicazioni di funzionamento e per messaggi all'utente		Giorno della settimana (1: lunedì; 2: martedì; 7: domenica)			
F	Data e ora	Q	Q Segnalazione presenza fiamma o arresto in blocco se barrata e indicazione della potenza utilizzata			
G	Funzionamento in riscaldamento e indicazione livello temperatura impostata	R	Visualizzata temperatura interna			
Н	Collegamento kit solare (optional)	S	Richiesto intervento dell'assistenza tecnica			
Ι	Visualizzazione menù Info					



SEGNALAZIONI SCHEDA INTERFACCIA

Durante il normale funzionamento della caldaia, viene visualizzato dal DISPLAY MULTIFUNZIONE lo stato di funzionamento della caldaia.



DISPLAY	STATO DI FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA				
0	STAND-BY. Non c'è richiesta di calore. I due numeri sulla parte destra indicano la				
0	temperatura letta dalla sonda di uscita scambiatore primario (NTC1).				
C	La caldaia sta funzionando in modo RISCALDAMENTO. I due numeri sulla parte destra				
U U	indicano la temperatura letta dalla sonda di uscita scambiatore primario (NTC1).				
	POST-CIRCOLAZIONE della pompa di 2 minuti quando, terminato un ciclo di				
C	riscaldamento, la caldaia passa in STAND-BY. I due numeri sulla parte destra indicano				
	la temperatura letta dalla sonda di uscita scambiatore primario (NTC1).				
	ANTIGELO: la lettera F seguita dalla temperatura misurata dalla sonda di mandata				
F	NTC1 con il solo circolatore acceso, e <i>F</i> alternato al 2 seguita dalla temperatura				
	misurata dalla sonda di mandata NTC1 con il bruciatore acceso.				
S	SOLARE: temperatura di mandata con il coil singolo				
P1-	DISAREAZIONE in corso				
OFF	Caldaia spenta mediante il tasto ON/OFF (n° 5)				
Estate	Caldaia accesa, in modo estate, ma senza richiesta di calore				
Inverno	Caldaia accesa, in modo inverno, ma senza richiesta di calore				
Solo	Caldaia accesa, in modo inverno, ma senza richiesta di calore e con bollitore escluso (per				
Riscaldamento	caldaie solo riscaldamento)				



SCHEMA IDRAULICO



LEGENDA					
1	Disaeratore manuale	10	Mixer		
2	Scambiatore primario	11	Ventilatore		
3	3 Elettrodo di rilevazione		Elettrodo di accensione		
4 Sonda NTC mandata		13	Sonda fumi		
5	Sonda NTC ritorno				
6	Sifone scarico condensa				
7	Pressostato di minima (da apr. 2011)	Α	Mandata riscaldamento		
8 Circolatore		С	Ingresso gas		
9 Valvola gas		E	Ritorno riscaldamento		



LOGICA FUNZIONAMENTO

MODO RISCALDAMENTO: LOGICA DI FUNZIONAMENTO



Con il parametro **420** si può impostare il range riscaldamento (1: 35÷82°C ; 0: 20÷45°C). Con il parametro **425** (min) e **426** (max) si può impostare la temperatura massima e minima riscaldamento.











N.B. A partire dalla richiesta riscaldamento, rimane sempre attivo il controllo della "temperatura limite" (88°C, valore fisso non regolabile) effettuato dalla sonda di uscita scambiatore primario (NTC 1).



FUNZIONI SPECIALI RISCALDAMENTO

RITARDO RIACCENSIONE RISCALDAMENTO

- Regolazione effettuata sul parametro 2 36

Questa caldaia è dotata di una regolazione che permette di variare il tempo di ritardo tra la richiesta di riscaldamento e l'accensione del bruciatore scegliendo tra 0 e 7 minuti. Questa regolazione si effettua sul parametro 2 36 (vedi paragrafo 6.2 e 6.3)

REGOLAZIONE MASSIMA POTENZA RISCALDAMENTO



FUNZIONE "Ritardo riaccensione automatico in riscaldamento"

Mediante il parametro 2 35 si può selezionare il tipo del ritardo alla riaccensione in riscaldamento:

- 0: manuale;
- > 1: automatico.

MANUALE: mediante il parametro 2 36 si imposta il ritardo alla riaccensione da 0 a 7 min.

<u>AUTOMATICO</u>: il ritardo alla riaccensione viene calcolato in base alla temperatura impostata in riscaldamento, come riportato nella tabella sotto:

Set-point riscaldamento	< 50°C	51-60°C	61-70°C	71-80°C	> 80°C
Ritardo alla riaccensione (minuti)	5	4	3	2	1



MODO "TANK"

Per selezionare questa tipologia di funzionamento **impostare 1 sul parametro 228**. In questa versione l'impostazione della temperatura dell'acqua del bollitore (SET-POINT) viene eseguita mediante il **parametro 300**.

Sonda sanitario (NTCs):

Range temperatura 40-60°C.

Il controllo della temperatura del bollitore viene gestito nel seguente modo:

- T bollitore≥T impostata : off bruciatore, off circolatore
- T bollitore≤T impostata Thyst : on bruciatore, on circolatore; dove: Thyst=(T impostata/4)-5
- T bollitore>(T impostata Thyst)-1: bruciatore on alla minima potenza, indipendentemente dalla temperatura mandata/serpentino (NTC1)

■ **T bollitore≥80°C**: arresto di sicurezza 209, che scompare quando la temperatura scende sotto a 75°C

Sonda mandata riscaldamento/serpentino (NTC1):

La scheda controlla la temperatura della mandata riscaldamento/serpentino nel seguente modo:

- T mandata > 82°C : inizio modulazione;
- T mandata ≥ 86°C : off bruciatore, on circolatore in continuo
- T mandata ≤ 82°C : on bruciatore

MODO "SYSTEM"

Per selezionare questa tipologia di funzionamento **impostare 2 sul parametro 228**. In questa versione, la regolazione della temperatura dell'acqua del bollitore, viene fatta utilizzando un termostato meccanico, che da un contatto ON/OFF alla scheda elettronica.

Sonda mandata riscaldamento/serpentino (NTC1):

La scheda controlla la temperatura della mandata riscaldamento/serpentino nel seguente modo:

- T mandata > 82°C : inizio modulazione;
- T mandata ≥ 86°C : off bruciatore, on circolatore in continuo
- T mandata ≤ 82°C : on bruciatore

COLLEGAMENTO SONDA BOLLITORE E VALVOLA A 3 VIE









Funzioni speciali

Funzione "SPAZZACAMINO"

Questa funzione, viene utilizzata per effettuare una corretta analisi di combustione e taratura gas massima e minima della caldaia.

Per attivarla, operare come descritto qui di seguito:



Per uscire dalla funzione "spazzacamino" premere il tasto RESET. In ogni caso, la funzione si disinserisce automaticamente trascorsi 10 minuti.



Funzione "ANTIGELO"

Questa funzione è attiva solo se il selettore ON/OFF in posizione ON. È gestita tramite la temperatura rilevata dalla sonda di mandata riscaldamento (NTC1).

	CONDIZIONE	EVENTI	TEMPISTICA
1° CASO	La temperatura rilevata dalla sonda NTC1: è compresa tra 3°C e 8°C	 La POMPA viene alimentata Il DISPLAY visualizza Seguito dalla temperatura letta da sensore NTC1. 	Fino a che la temperatura NTC1 ≥9°C
	Sa permangono le COND automa	, C1<8°C) si verificano CASO	
	CONDIZIONE	TEMPISTICA	
2°CASO	La temperatura rilevata dalla sonda NTC1: è inferiore a 3°C	 II BRUCIATORE si accende, alimentato alla minima potenza; La POMPA viene alimentata; II DISPLAY visualizza alternato al seguito dalla temperatura letta da sensore NTC1. 	Fino a che la temperatura NTC1 ≥ 30°C

Nel caso in cui la sonda di mandata NTC1 non è funzionante (circuito aperto o cortocircuito) il controllo della funzione "antigelo" viene eseguito dalla sonda di ritorno riscaldamento NTC2 ma si attiva solo il circolatore (il bruciatore non si accende). In questo caso il display non visualizza il codice di attivazione dell'antigelo, ma il codice di errore della sonda di mandata circuito aperto o cortocircuitata **1** 10.

L'antigelo è attivo anche se la sonda di ritorno NTC2 non è funzionante (circuito aperto o cortocircuito) ma si attiva solo il circolatore (il bruciatore non si accende). In questo caso il display non visualizza il codice di attivazione dell'antigelo, ma il codice di errore della sonda di mandata circuito aperto o cortocircuitata **1 12**.

L'antigelo è attivo anche se la caldaia è in arresto di blocco per mancanza gas **5** 01 o in blocco per sovratemperatura **1** 01, ma in questi casi si attiva solo il circolatore (il bruciatore non si accende), ed il display mostra il codice di errore del blocco e non quello di attivazione dell'antigelo.

Nel caso in cui si verifichi un'interruzione dell'alimentazione elettrica, la caldaia mantiene in memoria tutti i settaggi e quindi al ripristino dell'alimentazione elettrica ritorna nella condizione che aveva prima dello spegnimento.



"Controllo presenza e circolazione acqua sul circuito primario"

Verifica	Quando	Cosa succede
Gradiente Tman > 7°C/sec (verificato ogni 100ms)	Verifica eseguita sempre con fiamma accesa, tranne durante i primi 4sec dopo la rilevazione di fiamma.	 Arresto di sicurezza immediato 1 P1: 10 sec di post-circolazione 10 sec di post-ventilazione Dopo 10sec la caldaia riparte. Se l'errore si verifica altre 2 volte entro i seguenti 4min si ha l'arresto in blocco 103: 20sec di post ventilazione 1010: 1010: 1010: 1010: 1010: 1010:
Gradiente Tman > 20°C/sec oppure Gradiente Trit > 20°C/sec (verificato ogni 100ms)	Verifica eseguita sempre con fiamma accesa, e sino a 7 sec dopo ogni spegnimento per termostatazione o arresto di sicurezza.	 Arresto in blocco 1 04: 20sec di post-ventilazione 1min di post-circolazione.
Tman – Trit > 55°C	Verifica eseguita sempre con fiamma accesa, e sino a 7 sec dopo ogni spegnimento per termostatazione o arresto di sicurezza.	 Arresto di sicurezza 1 P2 immediato: 10sec di post-circolazione; 10sec di post-ventilazione. Dopo 10sec la caldaia riparte. Se entro 4 min dal primo arresto di sicurezza si verifica di nuovo l'anomalia si ha un altro arresto di sicurezza 1 P2: 10sec di post-circolazione; 10sec di post-ventilazione. Dopo 10sec la caldaia riparte ma il timer si azzera. Se entro i seguenti 4min si verifica ancora l'anomalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione. 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione. 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 20sec di post-ventilazione 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05: 10mmalia si ha l'arresto di blocco 1 05:
Trit > Tman + 10°C	Verifica eseguita sempre con fiamma accesa.	 Se l'anomalia si verifica per 20sec di continuo si ha arresto di sicurezza 1 P3 : 10sec di post-circolazione; 10sec post-ventilazione. Dopo 10 sec la caldaia riparte. Se l'anomalia si verifica per 20sec di continuo per altre 2 volte in un tempo inferiore a 4min, si ha l'arresto di blocco 1 06 :
Trit > Tman + 30°C	Verifica eseguita sempre con fiamma accesa.	. Arresto in blocco 1 07 : - 20sec di post-ventilazione; - 1min di post-circolazione.



Ciclo "DISAREAZIONE"

Questa funzione si attiva mediante il parametro 7 01 (premendo il tasto "Menù/OK") o tenendo premuto per 5 sec. il tasto ESC (il ciclo finisce o alla fine del tempo previsto (7 min) o premendo il tasto "ESC") il display visualizza P 1-.

Lo scopo di tale funzione è quello di aiutare ad espellere l'aria dal circuito primario dopo un riempimento. Dopo l'attivazione si hanno vari ciclaggi ON – OFF del circolatore per la durata totale di circa 7 minuti

Il ciclo può essere ripetuto varie volte, fino a quando la caldaia ed il circuito riscaldamento non sono completamente disareati.





GRUPPO IDRAULICO

HP 45 / 65



HP 85 /100





GRUPPO CIRCOLATORE

Il circolatore è - modelli 45 Kw o 65 Kw: <u>Wilo RS 25/7-2</u>.

La scheda gestisce la modulazione del circolatore su due differenti velocità V2 e V3.

- In "sanitario" la pompa lavora sempre a V3 per permettere un ottimo scambio termico
- In "riscaldamento" il circolatore ha 2 velocità che sono gestite mediante il controllo del ΔTmand-rit riscaldamento. Viene gestito come segue:
- \succ ΔTmand-rit < ΔT − 2°C → V2;
- $\succ \quad \Delta T mand-rit > \Delta T \rightarrow V3;$



dove: $\Delta T = 20^{\circ}C$ (valore di default, impostabile mediante il parametro 2 39 tra 10 e 30°C).

La commutazione della velocità avviene con un ritardo di 5 minuti (valore non impostabile) sia in salita che in discesa.

- E' possibile escludere la modulazione del circolatore mediante il parametro 2 38:
- 0: velocità 2 fissa;
- 1: velocità 3 fissa;
- 2: modulante.
- Il <u>sistema antibloccaggio</u> attiva il circolatore e la valvola 3 vie (del kit system) per 15 sec. ogni 21 ore dall'ultimo funzionamento.



Il circolatore è

- modelli 85 Kw o 100 Kw: Wilo RSG/8.







Tipologie di post-circolazione

	CAUSA	TEMPO DI POST-CIRCOLAZIONE		
	Apertura termostato ambiente	2' (impostabile mediante il parametro 237 tra 0 e 15')		
	Passaggio da riscaldamento a stand-by cXY	2'		
MODO	Spegnimento del bruciatore (setpoint + 4°C)	in continuo		
	Arresto della caldaia per mancata circolazione acqua $1 03 - 1$ 04 - 1 05 - 1 06 - 1 07	1'		
RISCALDAMENTO	Blocco della caldaia per mancata rilevazione fiamma 5 01	2'		
	Sovratemperatura 1 01	2'		
	Blocco per intervento termostato a pavimento	finché non scompare		
	Fine funzione spazzacamino	2'		
	Se impostato il parametro 12 del menù 2 su CO	in continuo		

SIFONE SCARICO CONDENSA

Il sifone della condensa è integrato nella caldaia, e posizionato vicino alla mandata.

- L'accesso allo stesso è consentito dall'esterno del mantello, senza aprire la camera d'aria.
- **N.B.** E' importante riempire il sifone prima di mettere in funzione la caldaia.



G



SCAMBIATORE PRIMARIO

Lo scambiatore primario integra scarico fumi, valvola disareazione manuale, scarico condensa.

Lo scambiatore è realizzato con tubi in acciaio inox liscio (materiale: 304 L / diametro: 18 mm / spessore: 0,8 mm). Per assicurare il massimo scambio termico, i tubi sono appiattiti e fissati a 6 mm uno dall'altro.

Delle boccole assicurano la distanza tra ogni spira (da 1.5 mm a 2 mm). Le spire sono standard e assemblate in parallelo, in coppie di due.

Il numero di tubi in base alla potenza del bruciatore è il seguente:

Potenza	N° di spire
45 KW	5 + 4
65 KW	6+6
85 KW	8 + 8
100 KW	9 + 9



Vengono usate 2 diverse tecnologie di scambiatore primario, in base alla potenza:

HP 45 / 65: TECNOLOGIA CLASSICA







HP 85 / 100: TECNOLOGIA DUO





PRESSOSTATO DI MINIMA CIRCUITO PRIMARIO (da aprile 2011)

Il pressostato di minima controlla la pressione minima del circuito primario, dotato di microinterruttore ON/OFF. Le tarature sono:

- OFF: 0,4 bar;
- ON: 0,6 bar.
- In caso di intervento si ha l'arresto di sicurezza 1 08







TERMOFUSIBILE

Un termofusibile, posizionato sul colletto scarico fumi, protegge lo scambiatore primario. Quando la temperatura dei fumi supera i115°C, il contatto del termofusibile si apre e si ha l'arresto in blocco segnalato dal codice **6** 10.





SONDE TEMPERATURA

HP 45 / 65

Per il controllo della temperatura di mandata e ritorno si utilizzano due sensori a contatto.

⇒ Nel caso in cui ci sia un malfunzionamento della sonda NTC1 l'antigelo viene controllato mediante la sonda NTC2 (si attiva solo il circolatore, il bruciatore non si accende).

IMPORTANTE!!!! Non utilizzare la pasta conduttrice di calore per i sensori a contatto in quanto alterano il valore della resistenza.

COE	CODICI D'ERRORE (riguardanti le sonde)				
1 10	Cortocircuito o circuito aperto sonda mandata riscaldamento NTC1				
1 12	Cortocircuito o circuito aperto sonda ritorno riscaldamento NTC2				

TEMPERATURE (°C)	RESISTANCE (kOmh)
0	27
10	17
20	12
25	10
30	8
40	5
50	4
60	3
70	2
80	1,5





 17	NTC1 sonda mandata riscaldamento	L	HP 85 / 100
18	NTC2 sonda rotorno riscaldamento		



GRUPPO GAS

BRUCIATORE PREMIX

La caldaia è dotata di un bruciatore di tipo" Premix" premiscelazione totale aria/gas Ø70mm. Il bruciatore cilindrico in acciaio inox è composto da:

- ⋟
- un involucro esterno perforato (piccolo diametro) sul quale si sviluppa la combustione. un involucro interno perforato (grosso diametro) per l'equilibratura interna della diffusione gas ≻

Il bruciatore può essere utilizzato anche per il GPL senza essere sostituito..

Potenza	Lunghezza
45 KW	200 mm
65 KW	260 mm
85 KW	328 mm
100 KW	370 mm



LEGENDA

2. Elettrodo accensione

Bruciatore acciaio

1.

3. Elettrodo ionizzazione



VALVOLA GAS HONEYWELL VK4115

La valvola gas **HONEYWELL VK4115** è dotata di due elettro-valvole alimentate a 230 VCA che aprendosi mandano gas al bruciatore principale. La velocità del ventilatore regola la pressione del gas in uscita della valvola, in base ai valori di temperatura rilevati dalla scheda elettronica tramite le sonde.

La valvola è predisposta a funzionare con diversi tipi di gas senza la necessità di sostituire alcun componente, ma semplicemente cambiando il diaframma gas. La pressione massima di ingresso con la quale la valvola a gas può funzionare è 60mbar.



	LEC	GEI	NDA
1.	VALVOLA GAS	4.	MIXER/VENTURI
2.	REGOLAZIONE OFF-SET (taratura di minimo)	5.	PRESA PRESSIONE INGRESSO GAS
3.	REGOLAZIONE TROTTLE (taratura di massima)	6.	OPERATORI VALVOLA GAS



REGOLAZIONI GAS

Sulla valvola gas è possibile regolare:

- Regolazione aria/gas (potenza massima);
- Regolazione dello zero (potenza minima).



Vite di regolazione dello zero per la regolazione della <u>CO2 al Minimo</u>

Α

B Vite di regolazione aria/gas per la regolazione della <u>CO2 al Massimo</u>

Regolazione CO2 potenza massima e minima.

Tale regolazione dovrà essere effettuata durante la "funzione spazzacamino".

	CO2				
Gas	MAX	MIN			
G20 20 mb	9,0% ± 0,2	8,4% ± 0,2			
G30 29 mb	10,6% ± 0,2	10,0% ± 0,2			
G31 37 mb	9,8% ± 0,2	9,2% ± 0,2			

Controllo e impostazione della potenza della lenta accensione

Per controllare e impostare la lenta accensione, agire sul parametro **2 20** (vedi paragrafi 6.2 e 6.3). L'impostazione di fabbrica è 60

Tabella riepilogativa gas

			45		65		85		100	
		parametro	G20	G31	G20	G31	G20	G31	G20	G31
Indice di Wobbe inferiore (15°C, 1013 mbar) (MJ/m ³)			45,67	70,69	45,67	70,69	45,67	70,69	45,67	70,69
Lenta accensione		220	70	70	70	70	70	70	70	70
Massima potenza riscaldamento regolabile		231	99	99	99	99	99	99	99	99
Velocità ventilatore al minimo (%)		233	13	13	11	14	10	10	12	12
Velocità ventilatore maxi riscaldamento (%)		234	99	99	87	99	96	96	100	100
Velocità ventilatore maxi sanitario (%)		232	99	99	87	99	96	96	100	100
Diaframma valvola gas (ø)			NO	6,8	NO	6,8	NO	6,0	NO	6,2
Consumi max/min	max		3,8	3,2	5,5	4,7	7,3	6,3	8,1	6,9
(15°C, 1013 mbar) (nat - m3/h) (GPL - kg/h)	min		1,1	1,0	1,6	1,4	1,8	1,6	2,0	1,7



ELETTRODI ACCENSIONE E RIVELAZIONE FIAMMA



- 1. Elettrodo Accensione
- 2. Elettrodo Rivelazione

L'accenditore (3 fig. accanto) produce un'alta tensione di circa 14kv tra I due elettrodi d'accensione. L'elettrodo di ionizzazione ha il compito di rilevare la presenza di fiamma sul bruciatore con una soglia di ionizzazione superiore ad <u>1µA.</u>

<u>Se tale valore non viene rilevato</u> la caldaia tenta tre volte il ciclo d'accensione con conseguenti cicli di postventilazione.





VENTILATORE MODULANTE

Il Ventilatore modulante ha il doppio compito e cioè di assicurare la corretta evacuazione fumi prodotti durante la combustione ed assicurare il corretto eccesso d'aria in base al carico termico richiesto dal minimo al Massimo della portata termica caldaia.

Non appena avviene una richiesta di calore (sanitario o riscaldamento) la scheda elettronica pilota il ventilatore alla velocità di lenta accensione (vedere tabella sotto). Una volta acceso il bruciatore e rilevata fiamma il ventilatore è libero di modulare la sua velocità in base al carico termico richiesto tra una velocità minima ed una massima (vedere tabella sotto).

Possiamo leggere la velocità istantanea del ventilatore attraverso il parametro 8 22.

Un sensore HALL integrato nel ventilatore controlla la corretta velocità.



	LEGENDA
1	Mixer/Venturi
2	Ventilatore

Modello caldaia	Ventilatore e Mixer		
	Ventilatore	Mixer	Diametro interno venturi (mm)
45 kW	EBM RG 128	Honeywell 45.900.446-052B	22,5
65 kW	EBM RG 148	Honeywell 45.900.446-051B	28,3
85 KW	MLV RG 148	Honeywell 45.900.446-050B	
100 KW	MLV RG 148	Honeywell 45.900.446-050B	



IMPIANTO ELETTRICO ED ELETTRONICO

SCHEDA PRINCIPALE (fino a ottobre 2010)

La caldaia utilizza la scheda elettronica **GALILEO-MCU** per il controllo totale della caldaia e una interfaccia utente con display LCD.

La **GALILEO-MCU** è protetta da due fusibili da 2A, 250 VAC ed inoltre un VDR protegge la scheda sino a picchi di tensione in alimentazione fino a 275VAC. La tolleranza per la tensione di alimentazione è di 230 Vac +10% -15% e non necessita rispettare la fase e neutro.



SCHEMA ELETTRICO





SCHEDA PRINCIPALE (da novembre 2010)

La caldaia utilizza la scheda elettronica **GAL2-MCU** per il controllo totale della caldaia e una interfaccia utente con display LCD.

La **GAL2-MCU** è protetta da due fusibili da 2A, 250 VAC ed inoltre un VDR protegge la scheda sino a picchi di tensione in alimentazione fino a 275VAC. La tolleranza per la tensione di alimentazione è di 230 Vac +10% -15% e non necessita rispettare la fase e neutro.



SCHEMA ELETTRICO(da novembre 2010 a marzo 2011)





SCHEMA ELETTRICO(da aprile 2011)





COLLEGAMENTO PERIFERICHE

E' possibile connettere alla scheda le seguenti periferiche:

- Termostato ambiente 1;
- Termostato sicurezza pavimento o Termostato ambiente 2 (par. 223);
- Sonda esterna;
- Sensore ambiente;
- Controllo remoto;
- Scheda gestione 2 zone;
- Scheda gestione solare.





IMPOSTAZIONI E MENÙ

Per l'impostazione-regolazione, e la visualizzazione dei parametri che ne regolano la logica di funzionamento, la caldaia in versione GENUS dispone di 8 menù.

Di seguito verranno descritti tutti i parametri, contenuti all'interno dei vari menù, al quale il tecnico (e in qualche caso anche l'utente) può accedere.

Regolazione dell'ora, della data e della lingua – "MENÙ 0"

Menù	Param.	Funzione	Range di regolazione	
0		ORA DATA E LINGUA		
0	0	LINGUA Premere tre volte il tasto "MENU'/OK", mediante la manopola 11 selezionare la lingua desidera e premere il tasto "MENU'/OK" per memorizzare	All of the second secon	
0	1	DATA e ORA Premere due volte il tasto "MENU'/OK" e mediante la manopola 11 selezionare 01		
0	1	Premere il tasto "MENU'/OK" per entrare nel "MENU' 01", lampeggia la doppia cifra che indica l'ora.		
0	1	Impostare l' ora mediante la manopola 11 e premere il tasto "Mode", lampeggia la doppia cifra che indica i minuti.		
0	1	Impostare i minuti mediante la manopola 11 e premere il tasto "Mode", lampeggiano le quattro cifre che indicano l'anno.		
segue ▼				


0	1	Impostare l' anno mediante la manopola 11 e premere il tasto "Mode", lampeggia la doppia cifra che indica il mese.	
0	1	Impostare il mese mediante la manopola 11 e premere il tasto "Mode", lampeggia la doppia cifra che indica il giorno.	
0	1	Impostare il giorno mediante la manopola 11 e premere il tasto "Mode", lampeggia il giorno della settimana.	
0	1	Impostare il giorno della settimana (1= lunedì7= domenica) mediante la manopola 11 e premere il tasto "MENU'/OK" per memorizzare	
0	2	ORA LEGALE Premere due volte il tasto "MENU'/OK" e mediante la manopola 11 selezionare 02	
0	2	Premere il tasto "MENU'/OK" per entrare nel "MENU' 02".	
0	2	Mediante la manopola 11 impostare "Manuale" o "Automatico" e premere il tasto "MENU'/OK" per memorizzare	



Come si accede ai "MENÙ"

Per accedere e modificare i vari "MENÙ" eseguire le seguenti operazioni (valido per tutti i menù tranne che per il "menù 0"):

1.	Premere il tasto "MENU'/OK", il display visualizza "0"	Menù Sotto-menù Parametro Descrizione					
2.	Per raggiungere il menù desiderato (da 0 a 8), ruotare in senso orario o antiorario la manopola 11, il display visualizza in successione i vari menu (orario: "0" - "1" - "2" ecc.; antiorario "0" - "8" - "7" ecc.)						
3.	Per accedere nel menù selezionato premere il tasto "MENU'/OK". Per entrare nei menù riservati al tecnico è necessario inserire il codice di accesso: impostare 234 e poi premere il tasto "MENU'/OK".						
4.	Mediante la manopola 11 (ruotandola in senso orario o antiorario) si possono scorrere i sotto-menù (es.: "2 1" – "2 2" – "2 3"ecc.).						
5.	Per entrare nel sotto- menù premere il tasto "MENU'/OK" e poi mediante la manopola 11 (ruotandola in senso orario o antiorario) si possono scorrere i parametri (es.: "2 21" – "2 22" – "2 23"ecc.).						
	segue ▼						



6.	Per modificare il parametro selezionato premere il tasto "MENU'/OK" e poi mediante la manopola 11 si può modificare il valore.	Valore parametro
		Descrizione parametro
7.	Per memorizzare il parametro modificato premere il tasto "MENU'/OK"	
8.	Per uscire dal menù premere il tasto "ESC"	

Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 1": PROGRAMMAZIONE ORARIA

N°Parametro	Funzione	Range di regolazione		
1 01	Funzione party	15min – 6ore (impostare l'ora fine periodo party)		
1 02	Temperatura ridotta	15min – 6ore (impostare l'ora fine periodo temperatura ridotta)		
1 03	Funzione vacanze	0 – 99 giorni impostare il mese (prime due cifre), premere il tasto "Programmazione oraria" e poi il giorno (seconde due cifre) di fine vacanze		
1 04	Selezione programmazione da visualizzare sul display	0: nessuna zona 1: zona 1 riscaldamento 2: zona 2 riscaldamento		
1 05	Selezione della zona da programmare	1: zona 1 riscaldamento 2: zona 2 riscaldamento		
1 06	Visualizzazione e selezione dei programmi pre-impostati	1: da 5,30 a 22 2: da 6 a 8, da 11,30 a 13, da 17 a 22 3: da 6 a 8, da 16 a 22		
segue▼				



1 07	Programmazione oraria da Lunedì a Domenica	Periodo minimo ("ON" o "OFF"): 15 minuti Numero massimo di periodi "ON" in 24h: 48
1 08	Programmazione oraria da Lunedì a Venerdì	Una volta entrati nel parametro desiderato:
1 09	Programmazione oraria da Sabato a Domenica	 inizio del primo periodo di "ON"; confermare con il tasto "Programmazione
1 10	Programmazione oraria Lunedì	 oraria"; mediante la manopola 11 impostare l'ora di fine del primo periodo di "ON":
1 11	Programmazione oraria Martedì	 confermare con il tasto "Programmazione oraria";
1 12	Programmazione oraria Mercoledì	mediante la manopola 11 si può muovere il cursore per cancellare i periodi già programmati, altrimenti premere il tasto
1 13	Programmazione oraria Giovedì	"Programmazione oraria" per continuare la programmazione
1 14	Programmazione oraria Venerdì	 mediante la manopola 11 impostare l'ora di inizio del secondo periodo di "ON"; la programmazione continua come illustrato
1 15	Programmazione oraria Sabato	sopra
1 16	Programmazione oraria Domenica	 MENU'/OK" per confermare
1 17	Copia programmazione oraria da un giorno/periodo ad un altro	 Una volta entrati nel parametro 1 17: mediante la manopola 11 selezionare il giorno da copiare; premere il tasto "MENU'/OK"; mediante la manopola 11 selezionare il giorno su cui copiare; premere il tasto "MENU'/OK" per confermare

Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 2": PARAMETRI CALDAI

M e n ù	S o t t o - M e n ù	P a r a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default
2	1		CODICE D'ACCESSO	Impostare mediante la manopola 11 (ruotata in senso orario): 234	222
2	2		IMPOSTAZIONI GENERALI DELLA C	CALDAIA	
2	2	0	Lenta accensione come % della massima potenza	0 ÷ 99	60
2	2	1	Temperatura ambiente minima per attivazione antigelo (°C)	2 ÷ 10	5
2	2	3	Selezione termostato pavimento o termostato ambiente zona 2	0: termostato sicurezza pavimento 1: termostato ambiente zona 2	0
2	2	5	Ritardo partenza riscaldamento	0: disabilitata 1: 10 secondi 2: 90 secondi 3: 210 secondi	0
2	2	7	Dispositivo termoregolazione (esclusione sonda ambiente controllo remoto)	0: disabilitato 1: abilitato	1
2	2	8	Versione caldaia	0: mista 1: tank 2: solo riscaldamento o system 3: microaccumulo 4: accumulo interno a stratificazione 5: accumulo interno classico	2
			segue	e▼	



2	3		PARAMETRI RISCALDAMENTO	<u> – PARTE 1</u>	
2	3	1	Massima potenza riscaldamento (percentuale della massima potenza assoluta riscaldamento, par 234) (%)	0 ÷ 99	Vedi par. 5.3.1
2	3	2	Potenza massima sanitario	0 ÷ 99	Vedi par. 5.3.1
2	3	3	Potenza minima	0 ÷ 99	Vedi par. 5.3.1
2	3	4	Massima potenza assoluta riscaldamento	0 ÷ 99	Vedi par. 5.3.1
2	3	5	Selezione gestione ritardo riaccensione in riscaldamento	0: manuale (impostare con par. 2 36) 1: automatico (con funzione Auto inserita)	1
2	3	6	Tempo anticiclaggio (ritardo accensione riscaldamento (min), attivo con par. 2 35= 0)	0 ÷ 7	3
2	3	7	Post-circolazione riscaldamento (min)	0 ÷ 15 CO: in continuo	3
2	3	8	Modulazione circolatore in riscaldamento	0: velocità 2 fissa 1: velocità 3 fissa 2: modulante	2
2	3	9	ΔT per modulazione circolatore (°C)	10 ÷ 30	20
2	4		PARAMETRI RISCALDAMENTO	<u> – PARTE 2</u>	
2	4	3	Post-ventilazione dopo riscaldamento	0: 5 sec 1: 3 min	0
2	4	4	Tempo incremento temperatura riscaldamento: Boost time (min)	0 ÷ 60 (con funzione Auto inserita)	16
2	4	7	Impostazione dispositivo rilevazione pressione circuito primario	0: solo sonde temperatura riscald. 1: pressostato di minima meccanico 2: pressostato proporzionale	0 (fino a mar.'11) 1 (da apr.'11)
2	4	8	Riempimento semi-automatico	0: disabilitata 1: abilitata	0
	segue▼				



2	5		PARAMETRI SANITARIO		
2	5	0	Funzione Comfort sanitario	0: disattivato 1: attivo per 30 minuti dopo una richiesta di calore 2: sempre attivo	0
2	5	1	Anticiclaggio Comfort (min)	0 ÷ 30	0
2	5	2	Ritardo partenza sanitario (anti colpo d'ariete) (dec)	05 ÷ 200	05
2	5	3	Logica spegnimento bruciatore in sanitario	0: anticalcare (62 o 65°C). 1: Set-point+4°C	0
2	5	4	Abilitazione post-circolazione e post-ventilazione dopo prelievo sanitario	0: Post-ventilazione:Tmand<75°C = 5 sec; Tmand>75°C = 3 min (velocità minima); Post-circolazione: 30sec 1: Post-ventilazione: 3min; Post-circolazione: 3min	0
2	5	5	Ritardo di accensione in riscaldamento dopo prelievi sanitario (min)	0 ÷ 30	0
2	9		<u>RESET MENU' 2</u>		
2	9	0	Riportare il menù 2 alle impostazioni di fabbrica	SI: premere il tasto "MENU'/OK" NO: premere il tasto "ESC"	

Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 3": BOLLITORE E IMPIANTI SOLARI

M e n ù	Sotto- Menù	P a r a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default
3	0		IMPOSTAZIONI GENERALI		1
3	0	0	Temperatura set-point bollitore	40 – 65	60
3	0	1	Settaggio Delta T bollitore	5 - 25	15
3	1		CODICE D'ACCESSO	Impostare mediante la manopola 11 (ruotata in senso orario): 234	222
3	2		IMPOSTAZIONI SPECIALI		
3	2	0	Funzione anti-legionella	0: non attiva 1. attiva	0
3	2	3	Delta T bollitore per avvio circolatore	0 - 30	8
3	2	4	Delta T bollitore per arresto circolatore	0 – 30	2
3	2	5	Temperatura minima collettore per avvio circolatore	10 - 90	30
3	2	6	Colpo al collettore	0: Off 1: On	0
3	2	7	Funzione raffreddamento	0: non attiva 1: attiva	0
3	2	9	Temperatura antigelo collettore	-20 ÷ 5	-20



Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 4": PARAMETRI ZONA 1

M e n ù	Sotto- Menù	P a r a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default
4	0		IMPOSTAZIONI TEMPERATURE	<u> ZONA 1</u>	1
4	0	0	Impostazione temperatura giorno riscaldamento zona 1	10 ÷ 30	20
4	0	1	Impostazione temperatura notte riscaldamento zona 1	10 ÷ 30	16
4	0	2	Impostazione temperatura fissa riscaldamento (se par. 421= 0)	20 ÷ 82 (con funzione Auto inserita)	40 (par. 420=0) 70 (par. 420=1)
4	1		CODICE D'ACCESSO	Impostare mediante la manopola 11 (ruotata in senso orario): 234	222
4	2		IMPOSTAZIONI ZONA 1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•
4	2	0	Range temperatura zona 1	0: bassa temperatura 1: alta temperatura	1
4	2	1	Selezione della tipologia di termoregolazione	0: temperatura fissa 1: dispositivi on/off 2: solo sonda ambiente 3: solo sonda esterna 4:sonda ambiente + sonda esterna	1
4	2	2	Selezione pendenza curva termoregolazione	0_2 ÷ 3_5 (con funzione Auto inserita)	0_6 (par 420=0) 1_5 (par 420=1)
4	2	3	Selezione spostamento parallelo curva termoregolazione	-6 ÷ 6 (con funzione Auto inserita)	0
4	2	4	Influenza della sonda ambiente sulla termoregolazione	0 ÷ 20 (con funzione Auto inserita)	20
4	2	5	Temperatura massima riscaldamento zona 1 (°C)	35 ÷ 85	45 (par. 420=0) 82 (par. 420=1)
4	2	6	Temperatura minima riscaldamento zona 1 (°C)	20 ÷ 85	20 (par. 420=0) 35 (par. 420=1)
4	3		<u>DIAGNOSTICA</u>		·
4	3	0	Temperatura ambiente zona 1	(solo visualizzazione)	
4	3	1	Temperatura impostata zona 1	(solo visualizzazione)	
4	3	2	Richiesta di calore dalla zona 1	OFF: no ON: si (solo visualizzazione)	
4	3	3	Stato circolatore zona 1	OFF: spento ON: acceso (solo visualizzazione)	
4	4		GESTIONE DISPOSITIVI ZONA	<u>1</u>	
4	4	0	Controllo Circolatore zona 1	OFF ON	



Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 5": PARAMETRI ZONA 2

M e n ù	Sotto- Menù	P a r a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default	
5	0		IMPOSTAZIONI TEMPERATURE	E ZONA 2		
5	0	0	Impostazione temperatura giorno riscaldamento zona 2	10 ÷ 30	20	
5	0	1	Impostazione temperatura notte riscaldamento zona 2	10 ÷ 30	16	
5	0	2	Impostazione temperatura fissa riscaldamento (se par. 421= 0)	35 ÷ 85 (con funzione Auto inserita)	40 (par. 520=0) 70 (par. 520=1	
5	1		CODICE D'ACCESSO	Impostare mediante la manopola 11 (ruotata in senso orario): 234	222	
5	2		<u>IMPOSTAZIONI ZONA 2</u>			
5	2	0	Range temperatura zona 2	0: bassa temperatura 1: alta temperatura	1	
5	2	1	Selezione della tipologia di termoregolazione	0: temperatura fissa 1: dispositivi on/off 2: solo sonda ambiente 3: solo sonda esterna 4:sonda ambiente + sonda esterna	1	
5	2	2	Selezione pendenza curva termoregolazione	0_2 ÷ 3_5 (con funzione Auto inserita)	0_6 (par 520=0) 1_5 (par 520=1)	
5	2	3	Selezione spostamento parallelo curva termoregolazione	-6 ÷ 6 (con funzione Auto inserita)	0	
5	2	4	Influenza della sonda ambiente sulla termoregolazione	0 ÷ 20 (con funzione Auto inserita)	20	
5	2	5	Temperatura massima riscaldamento zona 2 (°C)	35 ÷ 85	45 (par. 520=0) 82 (par. 520=1)	
5	2	6	Temperatura minima riscaldamento zona 2 (°C)	35 ÷ 85	20 (par. 520=0) 35 (par. 520=1)	
5	3		DIAGNOSTICA			
5	3	0	Temperatura ambiente zona 2	(solo visualizzazione)		
5	3	1	Temperatura mandata zona 2	(solo visualizzazione)		
5	3	2	Temperatura ritorno zona 2	(solo visualizzazione)		
5	3	3	Temperatura impostata zona 2	(solo visualizzazione)		
5	3	4	Richiesta di calore dalla zona 2	OFF: no ON: si (solo visualizzazione)		
5	3	5	Stato circolatore zona 2	OFF: spento ON: acceso (solo visualizzazione)		
	segue▼					



5	4		GESTIONE DISPOSITIVI ZONA 2		
5	4	0	Operation mode-test zona 2	0= off 1= on	0
5	4	1	Controllo valvola zona 2	0= off 1= aperta 2= chiusa	0
5	4	2	Controllo Circolatore zona 2	0=off 1= on	0
5	5		<u>MULTIZONA</u>		
5	5	0	Temperatura collettore	0 ÷ 120	
5	5	1	Correzione temperatura mandata	0 ÷ 40	5

Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 7": TEST E UTILITA'

M e n ù	S otto - M e n ù	P a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default
7	0	0	Funzione spazzacamino	t Max portata termica sanitario t Max portata termica risc. t Min portata termica	t
7	0	1	Ciclo disareazione	Per attivare premere il tasto "Menù/OK"	

Descrizione dei programmi contenuti dal "MENÙ 8": PARAMETRI ASSISTENZA

M e n ù	Sotto- Menù	P a r a m e t r o	Funzione	Range di regolazione	Valore di default		
8	1		CODICE D'ACCESSO	Impostare mediante la manopola 11 (ruotata in senso orario): 234	222		
8	2		CALDAIA				
8	2	1	Stato ventilatore	0: Off ; 1: On (solo lettura)			
8	2	2	Velocità ventilatore	Giri vent X 100 (solo lettura)			
8	2	3	Stato circolatore	0: Off ; 1: On vel. Bassa ; 2: On vel. alta (solo lettura)			
8	2	4	Posizione valvola a 3 vie	0= sanitario; 1= riscaldamento (solo lettura)			
8	2	5	Portata sanitario (l/min)	(solo lettura)			
	segue ▼						



8	3		TEMPERATURE CALDAIA			
8	3	0	Temperatura impostata riscaldamento (°C)	(solo lettura)		
8	3	1	Temperatura mandata riscaldamento (°C)	(solo lettura)		
8	3	2	Temperatura ritorno riscaldamento (°C)	(solo lettura)		
8	3	3	Temperatura uscita sanitario (°C)	(solo lettura)		
8	4		SOLARE E BOLLITORE (se pre	<u>senti)</u>		
8	4	0	Temperatura misurata accumulo (°C)	(solo lettura)		
8	4	1	Temperatura collettore solare (°C)	(solo lettura)		
8	4	2	Temperatura ingresso sanitario (°C)	(solo lettura)		
8	4	3	Temperatura sonda bollitore bassa (°C)	(solo lettura)		
8	4	5	Tempo totale di funzionamento del circolatore solare	(solo lettura)		
8	4	6	Tempo totale rilevato di sovratemperatura del collettore solare	(solo lettura)		
8	5		<u>SERVICE – ASSISTENZA TECN</u>	<u>IICA</u>		
8	5	0	Mesi mancanti alla manutenzione	0 ÷ 60		
8	5	1	Abilitazione avvisi	0: Off 1: Op		
8	5	2	Cancellazione avvisi	SI: premere il tasto "MENU'/OK"		
0	5	2	manutenzione	NO: premere il tasto "ESC"		
8	5	4	elettronica	(solo lettura)		
8	5	5	Versione software scheda elettronica	(solo lettura)		
8	5	6	Versione software schedino bus	(solo lettura)		
8	6		<u>STATISTICHE</u>			
8	6	0	Ore funzionamento bruciatore in riscaldamento (h)	(solo lettura)		
8	6	1	Ore funzionamento bruciatore in sanitario (h)	(solo lettura)		
8	6	2	Numero distacchi di fiamma	(solo lettura)		
8	6	3	Numero cicli di accensione	(solo lettura)		
8	6	4	Numero cicli di riempimento eseguiti	(solo lettura)		
8	6	5	Durata media delle richieste di calore	(solo lettura)		
	segue▼					



8	7		TELESERVIZIO E@SY				
8	7	0	Prima attivazione E@sy	0: disabilitato 1: abilitato			
8	7	1	Stato E@sy	(solo lettura)			
8	7	2	Campo GSM	(solo lettura)			
8	8		STORICO ERRORI				
8	8 0 Ultimi 10 errori In seq visualiz 8 0 Ultimi 10 errori E-0 : nu 108 : co A 15 : g E 8 0 Ultimi 10 errori E		Ultimi 10 errori	In sequenza per ogni errore vengono visualizzate le informazioni descritte nel seguente esempio: E-0 : numero errore (E-0 ÷ E-9) 108 : codice errore A 15 : giorno in cui si è verificato l'errore E-0 B 09 : mese in cui si è verificato l'errore E-0 (settembre) C06 : anno in cui si è verificato l'errore E-0 (2006) D XX : non utilizzato			
8	8	1	Cancellazione lista errori	SI: premere il tasto "MENU'/OK" NO: premere il tasto "ESC"			
8	9		DATI CENTRO ASSISTENZA				
8	9	0	Nome e Telefono centro assistenza	 premere il tasto "Menù/OK"; mediante la manopola 11 selezionare "Nome centro assistenza" e poi premere il tasto "Menù/OK"; mediante la manopola 11 impostare la prima cifra/lettera, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra/lettera, poi premere il tasto "Mode"; ecc. Per memorizzare premere il tasto "Menù/OK" mediante la manopola 11 selezionare "Telefono centro assistenza" e poi premere il tasto "Menù/OK"; mediante la manopola 11 impostare la prima cifra, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra, poi premere il tasto "Mode"; mediante la manopola 11 impostare la seconda cifra, poi premere il tasto "Mode"; per memorizzare premere il tasto "Mode"; ecc. Per memorizzare premere il tasto 			



SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA CALDAIA

In caso di malfunzionamento, esistono due tipologie di errore:

- Arresto in blocco (dai quali si esce eseguendo un Reset);

- Arresto di sicurezza (No Reset: la caldaia ritorna a lavorare correttamente quando la causa scompare). Inoltre c'è un terzo tipo di codice di errore che serve a segnalare un malfunzionamento che però non ferma la caldaia, che continua a lavorare correttamente (Segnalazione).

Gli arresti di blocco e di sicurezza sono segnalati alternativamente con il rispettivo codice di errore e la scritta "Err".

CODICI DI ERRORE

I codici di errori sono divisi in sei gruppi funzionali, cioè la prima cifra indica in quale gruppo funzionale della caldaia si è verificato l'errore:

- 1. Circuito primario;
- 2. Circuito sanitario:
- 3. Scheda elettronica;
- 4. Comunicazione con periferiche;
- 5. Accensione e rilevazione:
- 6. Ingresso aria / Uscita fumi;
- 7. Zone.

Caldaia in arresto di blocco (premere

Codice errore



blocco o di sicurezza

Descrizione errore

Display	Descrizione	Ripristino	
	CIRCUITO PRIMARIO		
1 01	Sovratemperatura	Reset	
1 02	Sensore di pressione riscaldamento cortocircuitato o	No Reset	
1 02	circuito aperto		
1 03	Circolazione o presenza acqua:	Reset	
	Gradiente Tman > 7°C/sec per 3 volte		
1 04	Circolazione o presenza acqua: Gradiente	Reset	
-	Iman > 20°C/sec o Gradiente Trit > 20°C/sec		
1 05	Circolazione o presenza acqua: 1 man – 1 rit> 55°C per 3	Reset	
	Volle Circolaziono o prosonza acqua: Trit > Tman + 10°C por 3		
1 06	volte	Reset	
1 07	Circolazione o presenza acqua: Trit > Tman + 30°C	Reset	
1 08	Mancanza acqua	No Reset	
	Cortocircuito o circuito aperto sonda mandata		
1 10	riscaldamento (NTC1)	No Reset	
4.40	Cortocircuito o circuito aperto sonda ritorno	No Rocot	
1 12	riscaldamento (NTC2)	NU Reset	
1 14	Cortocircuito o circuito aperto sonda esterna	No Reset	
1 16	Termostato a pavimento aperto	No Reset	
1 P1	Circolazione o presenza acqua:	Segnalazione	
•••	Gradiente Tman > 7°C/sec	Cognalazione	
1 P2	Circolazione o presenza acqua:	Segnalazione	
	Iman – Irit> 55°C		
1 P3	Circolazione o presenza acqua:	Segnalazione	
		-	
2 01	Cartocircuito o circuito aporto sonda bollitoro	No Posot	
2 07	Cortocircuito o circuito aperto sonda accensione bassa	No Reset	
2 02	Cortocircuito o circuito aperto sonda accensione	No Reset	
2 04	Cortocircuito o circuito aperto sonda collettore solare	No Reset	
2 07	Sovratemperatura collettore solare	No Reset	
2 08	Bassa temperatura collettore solare (Antigelo)	No Reset	
2 09	Sovratemperatura accumulo	Segnalazione	
		2.2.9.10.00	



SCHEDA ELETTRONICA				
3 01	Errore eeprom display	No Reset		
3 02	Errore comunicazione GP - GIU	No Reset		
3 03	Errore interno scheda elettronica	No Reset		
3 04	Eseguiti più di 5 Reset in 15 minuti	No Reset		
3 05	Errore interno scheda elettronica	Reset		
3 06	Errore interno scheda elettronica	Reset		
3 07	Errore interno scheda elettronica	Reset		
3 P9	Manutenzione programmata (chiamare l'assistenza)	Segnalazione		
	COMUNICAZIONE CON PERIFERICHE			
4 01	Errore comunicazione tra modem e BUS	No Reset		
4 02	Errore modem GPRS/GSM	No Reset		
4 03	Errore Sim Card modem	No Reset		
4 04	Errore comunicazione tra scheda e modem	No Reset		
4 05	Errore Modem	No Reset		
4 06	4 06 Errore Modem			
4 07 Cortocircuito o circuito aperto sonda ambiente		No Reset		
	ACCENSIONE E RILEVAZIONE			
5 01	Mancanza fiamma	Reset		
5 02	Fiamma rilevata con valvola gas chiusa	No Reset		
5.04	Rilevati 3 distacchi di fiamma in un ciclo di	Reset		
5 04	funzionamento	Reset		
5 P1	Primo tentativo di accensione fallito	Segnalazione		
5 P2	Secondo tentativo di accensione fallito	Segnalazione		
5 P3	Distacco fiamma durante il funzionamento	Segnalazione		
	INGRESSO ARIA / USCITA FUMI			
6 10	Intervento termofusibile fumi	Reset		
6 1 2	Giri del ventilatore troppo bassi o cablaggio non	Reset		
012	collegato	110001		
	ZONE			
7 01	Cortocircuito o circuito aperto sonda mandata zona 2	No Reset		
7 02	Cortocircuito o circuito aperto sonda ritorno zona 2	No Reset		
7 03	Cortocircuito o circuito aperto sonda mandata zona 3	No Reset		
7 04	Cortocircuito o circuito aperto sonda ritorno zona 3	No Reset		
7 05	Cortocircuito o circuito aperto sonda separatore idraulico	No Reset		
7 06	Sovratemperatura zona 2	No Reset		
7 07	Sovratemperatura zona 3	No Reset		



TRASFORMAZIONE GAS

Per trasformare la caldaia da G20 a G30 o G31 e viceversa è necessario:

- inserire o rimuovere il diaframma gas posizionato tra la valvola gas e il mixer/venturi;
- eseguire le regolazioni del CO2 alla potenza massima e minima



Gas		Modello	
Gas	45 / 65	85	100
G20	NO	NO	NO
C20 C21	Ø	Ø	Ø
030 031	6,8mm	6,0mm	6,2mm

	CO2				
	MAX MIN				
G20 20 mb	9,0% ± 0,2	8,4% ± 0,2			
G30 29 mb	10,6% ± 0,2	10,0% ± 0,2			
G31 37 mb	9,8% ± 0,2	9,2% ± 0,2			

CONTROLLI PERIODICI

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Mediante il parametro 8 50 (0÷60; default: 24) si possono impostare i mesi che mancano alla seguente manutenzione, la scadenza dei mesi di manutenzione è segnalata sul display mediante il codice **3 P9**, dall'accensione dell'icona "Richiesta intervento assistenza tecnica" e dall'apposito testo.



Per abilitare la visualizzazione dell'avviso della scadenza della manutenzione programmata impostare il parametro 8 51 su 1.

Dopo avere eseguito la manutenzione per cancellare l'avviso e per far ripartire il nuovo conteggio utilizzare il parametro 8 52.



INSTALLAZIONE CALDAIA SINGOLA

INSTALLAZIONE

La caldaia può essere installata a muro, mediante l'ausilio dell'apposita staffa fornita a corredo.



Oppure è disponibile come kit un telaio di sostegno.







SCARICO FUMI 45-65 KW

La caldaia è predisposta sia per lo scarico fumi coassiale 80/125 sia per lo sdoppiato 80/80mm (con l'ausilio di uno sdoppiatore).



	Тіро	Ø (mm)	Materiale	45 KW	65 KW
Coassiale	C13 C33 C43 B33	80/125	AI/PP	12 m	8 m
	C13 C23 C33 C43	80/80	PP	13 m (x=y)	7 m (x=y)
Sdoppiato	C53 C83	80/80	PP	32 m (1+y)	16 m (1+y)
	B23	80/80	PP	30 m (y)	15 m (y)



SCARICO FUMI 85-100 KW

La caldaia è predisposta sia per lo scarico fumi coassiale 100/150 (con l'ausilio di un apposito kit) sia per lo sdoppiato 100/110mm (con l'ausilio di un apposito kit).



	Тіро	Ø (mm)	Materiale	85 KW	100 KW
Coassiale	C13 C33 C43 B33	100/150	AI/PP	5 m	5 m
	C13 C23 C33 C43	100/110	PP	14 m (x=y)	16 m (x=y)
Sdoppiato	C53 C83	100/110	PP	27 m (1+y)	31 m (1+y)
	B23	100/110	PP	28 m (y)	32 m (y)



ACCESSORI IDRAULICI 45 – 65 KW





ACCESSORI IDRAULICI 85 - 100 KW





ACCESSOR	I IDRAULICI
	Kit pompa (solo per 85/100 KW)
	Kit ISPESL (per tutte le potenze)
	Kit rubinetti (per tutte le potenze)
	Kit system per collegamento del bollitore esterno (diverso tra 45-65 e 85-100)
	Separatore idraulico (diverso tra 45-65 e 85-100)



ACCESSORI REGOLAZIONE



Clima Manager

Il controllo remoto consente la gestione completa delle funzioni della caldaia, la visualizzazione di eventuali anomalie e la gestione di 3 zone di riscaldamento.

Permette di eseguire la termoregolazione ambientale o climatica (con sonda esterna) della zona in qui è installato.



Sensore Ambiente

Il sensore ambiente consente la modifica della temperatura ambiente. interviene sulla modifica della curva di termoregolazione in quando attraverso il bus dialoga direttamente con la scheda elettronica.



Sonda Esterna

A seguito dell'installazione della sonda esterna è possibile eseguire la termoregolazione climatica.



COLLEGAMENTO ELETTRICO GRUPPO ISPESL

Mediante il termostato ed il pressostato del gruppo ISPESL si va ad intercettare l'alimentazione elettrica della caldaia.

In questo modo se la temperatura di mandata supera i 90°C o la pressione del circuito supera i 3,5bar la caldaia viene spenta.





INSTALLAZIONE CALDAIE IN CASCATA

INSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE CON TELAIO











85 e 100 kW







SCARICO FUMI

CONDOTTI SCARICO FUMI INDIPENDENTI



CONDOTTI SCARICO FUMI CON COLLETTORE





ACCESSORI SCARICO FUMI





LUNGHEZZE SCARICO FUMI



		85-100k)	w	
	Tipo		Diametro (minimo)	Max. lunghezza L
	85	100	[mm]	[m]
2 caldaie	2		160	50
	1	1	160	35
		2	160	35
3 caldaie	3		160	12
	2	1	200	60
	1	2	200	60
		3	200	60
4 caldaie	4		200	35
	3	1	200	20
	2	2	200	20
	1	3	200	20
		4	200	20

		45-65kV	v	
		Tipo	Diametro	Max. lunghezza
			(minimo)	L
	45	65	[mm]	[m]
2 caldaie	2		160	46
	1	1	160	45
		2	160	45
3 caldaie	3		200	50
	2	1	200	50
	1	2	200	50
		3	200	57
4 caldaie	4		200	36
	3	1	200	34
	2	2	200	34
	1	3	200	34
		4	200	34

Lunghezza euivalente componenti (m)				
Diamatua	r/d	= 1	r/d = 2	
Diametro	90 m	45 m	90 m	45 ,m
160	2,5	1,1	7,1	1,8
200	3,6	1,7	8,6	2,6



ACCESSORI IDRAULICI

2 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a sinistra



2 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a sinistra





2 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra



2 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra





3 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a sinistra



3 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a sinistra





3 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra



3 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra





4 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a sinistra



4 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a sinistra





4 caldaie 45-65 kW con separatore idraulico a destra



4 caldaie 85-100 kW con separatore idraulico a destra





Componenti idraulici













KITI	SPESL	
(inst	allazioni con separatore idraulico a sinistra)
1	Tubo mandata con predisposizione	1
	ISPESL	
2	Tappi G1/2"	3
з	Guamizione	2
4	Bullone di serraggio	8
5	Rondella	8
6	Dado esagonale	8
7	Pressostato acqua	7
8	Termostato ISPESL	3
9	Riduzione 3/4"- 1/2"	1
10	Termometro	1
11	Idrometro	<u>1</u>
12	Raccordo	1
13	Raccordo T	1
14	Raccordo	1
15	Rubinetto d'arresto acqua 3/8"	1
16	Valvola di sicurezza 3/4"	1
17	Raccordo per sonda temperatura	1
18	Tubo ISPESL ritorno	4
19	Riduzione 1/4" - 1/2"	1

(installazioni con separatore idraulico a destra)		
1	Collettore idrulico per 3 caldaie con pre-	1
	disposizione per KIT ISESL	
2	Raccordo filtro gas	1
3	Tappo 1 1/2*	1
4	Piede collettore regolabile	4
5	Dadi esagonali	12
6	Filtro del gas 11/2"	1
7	Tappo 1/2"	3
8	Pressostato acqua	1
9	Termostato ISPESL	1
10	Riduttore 3/4" - 1/2"	1
11	Termometro	1
12	Idrometro	1
13	Raccordo M/M	1
14	Raccordo T 1/2"	1
15	Raccordo M/M	1
16	Rubinetto d'arresto acqua	1
17	Valvola di sicurezza 3/4"	1
18	Alloggiamento sonda tempertattura	1
19	Guarnizione Novapress 815	1
20	Riduttore 1/2" - 1/4"	1
21	Rondella	8
22	Bullone flangia cieca	8
23	Flangia cieca di chiusura 21/2"	2
24	Guarnizione	2

COLLETTORE IDRAULICO 3 CALDAIE (installazioni con separatore idraulico a sinistra e collegamento ISPESL KIT)		
1	Collettore idrulico per 3 caldaie	1
2	Raccordo filtro gas	1
3	Tappo 1 1/2"	1
4	Filtro del gas 11/2"	1
5	Piede collettore regolabile	4
6	Dado esagonale	12
7	Guarnizione Novapress 815	1
8	Rondella	8
9	Bullone	8
10	Guarnizione	2
11	Flangia cieca 21/2"	2


















DATI TECNICI CALDAIE IN CASCATA

Cascata		Portata Potenza		Potenza Ø Collettore di		Dimensioni di ingombro cascata				Peso							
	Nr. c	aldaie		terr	termica termica		termica equilibramento	(Kit ISPESL destra)		(Kit ISPESL sinistra)							
		nominale		(00-00 C)		(50-50 C)		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	L	P	H	L	P	H	1		
HP 45	HP 65	HP 85	HP 100	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2			10000	82,0	24,6	79,6	23,6	87,2	26,4	150	1747	557	2298	1921	557	2298	222
	2			116,0	35,4	114,6	35,2	124,6	38,8	150	1747	557	2298	1921	557	2298	232
1	1			99,0	30,0	97,1	29,4	105,9	32,6	150	1747	557	2298	1921	557	2298	227
3		1		123,0	36,9	119,4	35,4	130,8	39,6	150	2287	557	2323	2461	557	2323	312
	3			174,0	53,1	171,9	52,8	186,9	58,2	150	2287	557	2323	2461	557	2323	327
1	2			157,0	47,7	154,4	47,0	168,2	52,0	150	2287	557	2323	2461	557	2323	322
2	1			140,0	42,3	136,9	41,2	149,5	45,8	150	2287	557	2323	2461	557	2323	317
4		1		164,0	49,2	159,2	47,2	174,4	58,2	150	2827	557	2348	3001	557	2348	402
	4			232,0	70,8	229,2	70,4	249,2	77,9	150	2827	557	2348	3001	557	2348	422
3	1			181,0	54,6	176,7	53,0	193,1	59,0	150	2827	557	2348	3001	557	2348	407
2	2			198,0	60,0	194,2	58,8	211,8	65,2	150	2827	557	2348	3001	557	2348	412
1	3			215,0	65,4	211,7	64,6	230,5	71,4	150	2827	557	2348	3001	557	2348	417
		2		160,0	40,0	156,0	156,0	39,6	169,0	150	1747	642	2295	1921	642	2295	292
		1	2	176,6	44,2	172,4	172,4	43,8	188,2	150	1747	642	2295	1921	642	2295	298
		1	1	168,3	42,1	164,2	164,2	42,7	178,6	150	1747	642	2295	1921	642	2295	295
		3		240,0	60,0	234,0	234,0	59,4	253,5	150	2287	642	2320	2461	642	2320	417
			3	264,9	66,3	258,6	258,6	65,7	282,3	150	2287	642	2320	2461	642	2320	426
		1	2	256,6	64,2	250,4	250,4	63,6	272,7	150	2287	642	2320	2461	642	2320	423
		2	1	248,3	662,1	242,2	242,2	61,5	263,1	150	2287	642	2320	2461	642	2320	420
	1	4		320,0	80,0	312,0	312,0	79,2	338,0	150	2827	642	2345	3001	642	2345	542
			4	353,2	88,4	344,8	344,8	87,6	376,4	150	2827	642	2345	3001	642	2345	554
]	3	1	328,3	82,1	320,2	320,2	81,3	347,6	150	2827	642	2345	3001	642	2345	545
)	2	2	336,6	84,2	328,4	328,4	83,4	357,2	150	2827	642	2345	3001	642	2345	548
	1	1	3	344,9	86,3	336,6	336,6	85,5	366,8	150	2827	642	2345	3001	642	2345	551



ACCESSORI PER REGOLAZIONE LA GESTIONE DELLE CALDAIE IN CASCATA

ACCESSORI CONTROLLO



E' un regolatore climatico e gestore di caldaie in cascata a comando digitale.

- regolazione massima di 8 caldaie
- > gestione di 2 impianti miscelati
- gestione termoregolazione
- gestione di un circuito di acqua calda sanitaria

Grazie all'utilizzo di un bus è possibile collegare varie periferiche.

Periferica CoCo MTS (collegamento caldaie alla centralina E8.5064)

Centralina E8.5064 (gestione caldaie in cascata)



Serve per collegare la centralina E8.5064 (gestione caldaie in cascata) alla caldaia (è necessaria una CoCo MTS per ogni caldaia).

Mediante i microinterruttori presenti sul CoCo MTS si deve assegnare il numero di identificazione alla caldaia.

Controllo remoto BM8 (gestione zona)



Il controllo remoto BM8 consente la gestione completa delle funzioni della zona in cui è installato e la visualizzazione di eventuali anomalie.

Permette inoltre la regolazione climatica o ambientale per la gestione di un circuito riscaldamento.



Comando remoto FBR2 (gestione temperatura ambiente zona)



Il comando remoto FBR2 consente la modifica della temperatura ambiente nominale.

Sonda esterna



A seguito dell'installazione della sonda esterna è possibile eseguire la termoregolazione climatica.

ESEMPIO IMPIANTO CON CALDAIE IN CASCATA





VFAS - SONDA COLLETTORE
Temperatura ingresso collettore impianto idraulico. E' la massima temperatura di mandata tenendo
presente anche la gestione di un eventuale bollitore.
PAR.: T-COLL MAX e T-COLL MIN (TECNICO – INSTALLAZ)
Connettore I – pin 7 e 8
<u>VFAS - SONDA MANDATA AT</u>
Temperatura mandata zona alta temperatura.
PAR.: T-MAX RISC e T-MIN RISC (TECNICO – CIRC RISC 1)
Connettore V – pin 1 e Connettore I – pin 10
<u>VFAS - SONDA MANDATA BT</u>
Temperatura mandata zona bassa temperatura.
PAR.: T-MAX RISC e T-MIN RISC (TECNICO – CIRC RISC 2)
Connettore I – pin 4 e 5
SPFS - SONDA BOLLITORE ACQUA SANITARIA
Temperatura acqua calda
PAR.: T-AC (1;2;3) (UTENTE – ACQUA CALDA)
Connettore I – pin 6 e 7
POMPA ZONA AT
Circolatore per circuito alta temperatura
PAR.: FUNZ POMPA (TECNICO – CIRC RISC 1)
Connettore II – pin 1 (N) e 4 (L)
POMPA ZONA BT
Circolatore per circuito bassa temperatura
PAR.: FUNZ POMPA (TECNICO – CIRC RISC 2)
Connettore II – pin 1 (N) e 5 (L)
POMPA BOLLITORE
Circolatore per bollitore acqua sanitaria
PAR.: BLOC POMPA AC e F-POMP PARAL (TECNICO – ACQUA SANITARIA)
Connettore II – pin 1 (N) e 6 (L)
SM40 - ATTUATORE MISCELATRICE AT
Controllo temperatura mandata della zona alta temperatura
PAR.: MISC APERTO e MISC CHIUSO (TECNICO – CIRC RISC 1)
Connettore IV – pin 1 (Apertura) e pin 2 (Chiusura) e Connettore II – pin 1 (N)
M40 - ATTUATORE MISCELATRICE BT
Controllo temperatura mandata della zona bassa temperatura
PAR.: MISC APERTO e MISC CHIUSO (TECNICO – CIRC RISC 2)
Connettore II –pin 7 (Apertura), pin 8 (Chiusura) e pin 1 (N)

CURVA CARATTERISTICA SONDE

Temperatura [°C]	Resistenza [KΩ]	Temperatura [°C]	Resistenza [KΩ]	Temperatura [°C]	Resistenza [KΩ]
- 40	0.573	20	0.971	70	1.406
- 30	0.630	25	1.010	80	1.505
- 20	0.690	30	1.050	90	1.607
- 10	0.755	40	1.134	100	1.713
0	0.823	50	1.221	110	1.823
10	0.895	60	1.312	120	1.936



CoCo MTS – COLLEGAMENTO CON SCHEDE GAL1 E GAL2

COLLEGAMENTO COCO MTS CON SCHEDA CALDAIA GAL1 (fino a ottobre 2010)



COLLEGAMENTO COCO MTS CON SCHEDA CALDAIA GAL2 (da novembre 2010)





CoCo MTS – ASSEGAZIONE INDIRIZZO CALDAIE

Ogni caldaia comunica con il gestore di cascata E8 mediante una periferica CoCo MTS (è necessario utilizzarne una per caldaia; es.: 3 caldaie con 3 CoCo MTS).

Nel funzionamento in cascata alle caldaie (da un minimo di 2 ad un massimo di 4) è necessario assegnare ad ognuna un indirizzo bus univoco, cioè un numero che le identifica. Tale numero viene utilizzato dal gestore di cascata E8 per l'attivazione in sequenza delle varie caldaie in base alla potenza richiesta dall'impianto.

Il numero di identificazione si imposta sui microinterruttori posti sul CoCo MTS come da tabella allegata.





N.B.: I numeri identificativi devono essere inseriti in successione, iniziando sempre dalla caldaia numero 1.

CENTRALINA GESTIONE CALDAIE IN CASCATA E8-5064



- A. Ora attuale
- B. Indicazione selezionabile mediante il parametro "SCELTA LETTU" (UTENTE ISTALLAZ)
- C. Ricezione ok (solo con collegamento wireless)
- D. Ricezione bus ok (qualora non venisse visualizzato controllare il collegamento con le periferiche)
- E. Fasce orarie del programma di riscaldamento attivo (nell'esempio: riscaldamento on dalle 6 alle 8 e dalle 16 alle 22)
- F. Indicazione di stato:

: relè interno 1 bruciatore on;

IIII : modo riscaldamento;

🔿 👆 : modo sanitario

- G. Modo di funzionamento (vedi sotto)
- H. Indicazione della temperatura misurata sul collettore
- I. Indicazione della quantità di generatori di calore (caldaie) attivi



Funzionamento con sportellino aperto:



Funzionamento con sportellino chiuso:

- > Ruotando la manopola si cambia il modo di funzionamento:
 - U: DISPONIBILITA OFF ⇒ riscaldamento e sanitario off, attivo solo antigelo;
 - ⇒ U1: FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 1 ⇒ riscaldamento con programma orario 1 e sanitario secondo programma AS;
 - ⇒ U2 : FUNZIONAMENTO AUTOMATICO 2 ⇒ riscaldamento con programma orario 2 e sanitario secondo programma AS;
 - ⇒ FUNZIONAMENTO GIORNALIERO ⇒ riscaldamento 24 ore con temperatura comfort 1 e sanitario secondo programma AS;
 - J: FUNZIONAMENTO NOTTURNO ⇒ riscaldamento 24 ore con temperatura ridotta 1 e sanitario secondo programma AS;
 - FUNZIONAMENTO SANITARIO ⇒ riscaldamento spento e sanitario secondo programma AS;
 - SERVIZIO ⇒ riscaldamento acceso e la temperatura viene fissata a quella massima impostata (T-MAX RISC); la funzione è temporizzata a 15 minuti; quando la temperatura raggiunge i 65°C tutti gli utilizzatori vengono attivati per smaltire il calore. <u>ATTENZIONE</u>: la funzione raffreddamento deve essere abilitata sul circuito desiderato mediante il parametro "RIDUZ OBBL" (TECNICO – CIRC RISC 1 / 2).



PRIMA INSTALLAZIONE

Alla prima apertura dello sportellino (dopo avere alimentato l'apparecchio) il display mostra il menù "INSTALLAZ". Premere il tasto 🖓 per iniziare l'impostazione del regolatore E8 (gestore di cascate) e si accende il led rosso.

Attenzione: tutti i parametri di questo menù devono essere inseriti consecutivamente e senza interruzione.

- ➤ Impostare la LINGUA (agendo sulla manopola) e poi premere il tasto (led rosso acceso);
- Impostare i MINUTI (agendo sulla manopola) e poi premere il tasto
 (led rosso acceso);
- ➢ Impostare l'ORA (agendo sulla manopola) e poi premere il tasto
 √ (led rosso acceso);
- > Impostare il MESE (agendo sulla manopola) e poi premere il tasto \square (led rosso acceso);
- > Impostare il GIORNO (agendo sulla manopola) e poi premere il tasto \mathbb{N} (led rosso acceso);

PARAMETRO	VISUALIZZAZIONE DISPLAY	VALORE	DESCRIZIONE				
SCELTA IMPIA	SCELTA IMPIA	01	Ruotare la manopola e poi impostare il "NUM CODICE" a "0000" (premendo per 4 volte il tasto). Impostare il parametro "SCELTA IMPIA" a "01", in quanto con il regolatore E8 dobbiamo gestire una cascate con caldaie modulanti.				
	Premere il tasto	led rosso	acceso)				
IND BUS CALD	IND BUS CALD		Non modificare				
	Premere il tasto	e 🥄 (led rosso	acceso)				
TIPO CR 1	TIPO CR 1 0 6	06	Mediante la manopola impostare il valore "06", in quanto le nostre caldaie sono modulanti e non a gradini.				
	Premere il tasto	led rosso	acceso)				
CR 1 BUS	CR 1 BUS	01	Mediante la manopola impostare il valore "01", in quanto le nostre caldaie comunicano con il regolatore E8 mediante BUS.				
Premere il tasto 🖓 (led rosso acceso)							
TIPO CR 2	TIPO CR 2	00	Mediante la manopola impostare il valore "00", in quanto non utilizziamo nessun generatore di calore secondario.				
Premere il tasto 🖓 (led rosso acceso)							



SERBAT CR 2	SERBAT CR 2	00	Mediante la manopola impostare il valore "00"
	Premere il tasto	🔍 🔍 (led rosso	acceso)
TIPO BUFFER	TIPO BUFFER	00	Mediante la manopola impostare il valore "00", in quanto non utilizziamo caldaie tampone
	Premere il tasto	🖳 🖓 (led rosso	acceso)
FUNZ CIRC 1	FUNZ CIRC	00	Mediante la manopola impostare il valore "00" per un circuito di riscaldamento standard (o impostare "01" per regolazione di temperatura di mandata fissa).
	Premere il tasto	🖳 🖓 (led rosso	acceso)
FUNZ CIRC 2	FUNZ CIRC	00	Mediante la manopola impostare il valore "00" per un circuito di riscaldamento standard (o impostare "01" per regolazione di temperatura di mandata fissa).
	Premere il tasto	🔍 🔍 (led rosso	acceso)
LIV POTENZA	LIV POTENZA		
	Premere il tasto 🖓	2 volte (led ro	sso acceso)
CALDAIA 1 01	CALDAIA 1 01	16	Mediante la manopola impostare la potenza della caldaia 1 espressa in kW (es. "16").
	Preme	ere il tasto 🖓	
	Ruotar	e la manopola	
CALDAIA 1 02	CALDAIA 1 02		Non modificare il valore.
	Ruotar	e la manopola	
	Premere il tasto) 🖓 (led rosso	acceso)
CALDAIA 2 01	CALDAIA 2 01	16	Mediante la manopola impostare la potenza della caldaia 2 espressa in kW (es. "16").
	Preme	ere il tasto 🗟	



CALDAIA 2 02	CALDAIA 2 02		Non modificare il valore.
	Ruotare la	a manopol	a
CALDAIA 3 01 CALDAIA 8 01	CALDAIA 3 01		Ripetere i passi precedenti per tutte le caldaie presenti nella cascata. Lasciare a "00" il valore della potenza delle caldaie non utilizzate.
	Ductore le monon ele fini		
	Ruotare la manopola fini	a selezion	
INDIETRO	INDIETRO		
	Premere il tasto	(led ross	o acceso)
FUNZ RELE 1	FUNZ RELE 1	00	Mediante la manopola impostare il valore "00"
	Premere il tasto	(led ross	
T-NOM MF 1	T-NON MF 1 3 0.0		Non modificare il valore.
	Premere il tasto	(led ross	o acceso)
ISTERESI MF 1	ISTERESI MF 1 5.0		Non modificare il valore.
		v (ieu 1035	0 00000/



FUNZ RELE 2 ISTERESI MF 4	FUNZ RELE 2 0 0 ISTERESI MF 4 5.0		Eseguire le stesse impostazioni anche per i rele 2, 3 e 4.
	Premere il tasto	R (led rosso	acceso)
INDIRIZ BUS 1	INDIRIZ BUS 1	00	Mediante la manopola impostare il valore "01" per un circuito di riscaldamento miscelato (oppure 00 per circuito diretto).
	Premere il tasto	(led rosso	acceso)
INDIRIZ BUS 2	INDIRIZ BUS 2	02	Mediante la manopola impostare il valore "02" (circuito riscaldamento miscelato).
	Premere il tasto	R (led rosso	acceso)
SENSORE 5K	SENSORE 1K	01	Mediante la manopola impostare il valore "01", in quanto utilizziamo sonde PTC.
	Premere il tasto 🖓 per i	uscire dal men	nu "INSTALLAZ"



ACCESSO AI PARAMETRI

Per accedere ai menu dei parametri è necessario aprire lo sportellino:

- > mediante la manopola si possono scorrere i vari campi e livelli;
- per entrare all'interno dei livelli premere il tasto \overline{?;
- mediante la manopola si possono scorrere i vari parametri;
- > per modificare il parametro premere il tasto \square (led rosso acceso) e ruotare la manopola;
- > per salvare la modifica eseguita premere il tasto \square (led rosso spento).



CAMPO

GENERALITA':
ASSIST: test comandi per il tecnico
DATA/ORA/VACANZE: impostazioni per l'utente
VISUALIZZAZIONI:
Visualizzazione dei vari valori dell'impianto (es.: temperature misurate, temperature impostate, ecc.). In questo menu
non è possibile eseguire nessuna impostazione.
UTENTE:
Parametri che possono essere impostati dall'utente
PROGRAMMI A TEMPO:
Impostazione dei programmi orari dei circuiti di riscaldamento e sanitario.
TECNICO:
Parametri che possono essere impostati solo ed esclusivamente dal tecnico. Tali parametri sono protetti da un
codice di accesso.
TECNICO IMP:
Non utilizzato.

LIVELLO

INSTALLAZIONE:

Parametri che si riferiscono ai generatori di calore (caldaie) o all'impianto nel suo insieme. Tali parametri non sono specifici per i vari circuiti utilizzatori.

ACQUA SANITARIA:

Parametri che riguardano il circuito dell'acqua calda sanitaria.

CIRCUITO DI RISCALDAMENTO I E II:

Parametri che riguardano i due circuiti di riscaldamento utilizzatori.

SOLARE/MF:

Parametri che riguardano la produzione di energia solare e impostazione del rele multifunzionale.



IMPOSTAZIONE PARAMETRI ACQUA CALDA

Aprire lo sportellino e mediante la manopola selezionare il campo "UTENTE" ed il livello "ACQUA CALDA", poi:

- premere il tasto \overline{\vertsilon};
- > mediante la manopola selezionare il parametro "T-AC 1";
- > premere il tasto \square (led rosso acceso);





Aprire lo sportellino e mediante la manopola selezionare il campo "TECNICO" ed il livello "ACQUA CALDA", poi:

- premere il tasto
 ¬;
- > premere il tasto \square (led rosso acceso);
- impostare il "NUM CODICE" a "0000" (premendo per 4 volte il tasto);
- > mediante la manopola selezionare il parametro "F-POMP PARAL";
- > premere il tasto \square (led rosso acceso);





IMPOSTAZIONE PARAMETRI TECNICO

Aprire lo sportellino e mediante la manopola selezionare il campo "TECNICO" ed il livello "INSTALLAZ", poi:

- premere il tasto \mathbb{R} : \geq
- premere il tasto \square (led rosso acceso); \triangleright
- impostare il "NUM CODICE" a "0000" (premendo per 4 volte il tasto); mediante la manopola selezionare il parametro "INDIRIZ BUS 1";
- \triangleright
- premere il tasto 🖓 (led rosso acceso); \triangleright













IMPOSTAZIONE PARAMETRI CIRCUITO RISCALDAMENTO 1

ATTENZIONE: Nel caso in cui sul circuito 1 si utilizzi un controllo remoto BM8, le seguenti impostazioni vanno eseguite sul controllo remoto stesso.

Aprire lo sportellino e mediante la manopola selezionare il campo "TECNICO" ed il livello "CIRC RISC 1", poi:

- premere il tasto \$\overline\$;
 mediante la manopola selezionare il parametro "T-MAX MAND";
- > premere il tasto $\stackrel{\frown}{\bigtriangledown}$ (led rosso acceso);

PARAMETRO	VISUALIZZAZIONE DISPLAY	VALORE	DESCRIZIONE		
T-MAX MAND	PataOrabiseance Servicio DataOrabiseance Visual Int. Utente Progr. 1 serrico Tecrico Acqua Cada Crouto resc. I SolareMF	70	Mediante la manopola impostare la temperatura massima della di mandata del circuito 1 espressa in °C (es. "70").		
	premere il	tasto 🗟	·		
	mediante la manopola seleziona	are il parametr	o "T-MIN MAND"		
	premere il tasto 🖓	(led rosso acc	ceso)		
T-MIN MAND	Active Serverso Serverso Serverso Visual Int. Utentie Progr. Techton Acqua Cacito Acqua Cacito Croutio resc. I Science Program Acqua Cacito Acqua Cacito Science I Contro resc. I Science I	40	Mediante la manopola impostare la temperatura massima della di mandata del circuito 1 espressa in °C (es. "40").		
	premere il	tasto 🗟			
	mediante la manopola seleziona	are il paramet	ro "CURV RISC"		
	premere il tasto 49	(led rosso acc	ceso)		
CURV RISC	CURV RISC	1.2	Mediante la manopola impostare la curva climatica del circuito 1		
premere il tasto 🗟					
mediante la manopola selezionare il parametro "INDIETRO"					
premere il tasto 🖓 per uscire					



IMPOSTAZIONE PARAMETRI CIRCUITO RISCALDAMENTO 2

ATTENZIONE: Nel caso in cui sul circuito 2 si utilizzi un controllo remoto BM8, le seguenti impostazioni vanno eseguite sul controllo remoto stesso.

Aprire lo sportellino e mediante la manopola selezionare il campo "TECNICO" ed il livello "CIRC RISC 2", poi:

- premere il tasto \$\overline\$;
 mediante la manopola selezionare il parametro "T-MAX MAND";
- > premere il tasto $\stackrel{\frown}{\bigtriangledown}$ (led rosso acceso);

PARAMETRO	VISUALIZZAZIONE DISPLAY	VALORE	DESCRIZIONE		
T-MAX MAND	Sanktio DataOtaNasamas Visual Int. Utante Progr. 1 territo Anqua Cadda Crouth resc. It SolareMF	40	Mediante la manopola impostare la temperatura massima della di mandata del circuito 2 espressa in °C (es. "40").		
	premere il	tasto 🔊			
	mediante la manopola seleziona	are il parametr	o "T-MIN MAND"		
	premere il tasto 49	(led rosso acc	eso)		
T-MIN MAND	Standon Vasance Standon Vasance Visual Inf. Uberde Progr. Territo Angua Calda Angua Calda Angua Calda Crouth resc. I SolareMF	30	Mediante la manopola impostare la temperatura massima della di mandata del circuito 2 espressa in °C (es. "30").		
	premere il	tasto 🔊			
	mediante la manopola seleziona	are il paramet	ro "CURV RISC"		
	premere il tasto 🖓	(led rosso acc	eso)		
CURV RISC	CURV RISC	1.2	Mediante la manopola impostare la curva climatica del circuito 2		
premere il tasto 🖳					
mediante la manopola selezionare il parametro "INDIETRO"					
premere il tasto 🖓 per uscire					



DATI TECNICI

EN.	Modello : GENUS PREMIUM HP		45	65
5 E	Certificazione CE (pin)		CE-006	3BT3414
NO	Tipo caldaia		C13-C33-C43	-C53-C83-B23
	Portata termica nominale max/min (Hi) Qn	kW	41,0 / 12,3	58,0 / 17,7
	Portata termica nominale max/min (Hs) Qn	kW	45,6 / 13,7	64,4 / 19,7
	Potenza termica max/min (80°C-60°C) Pn	kW	39,8 / 11,8	57,3 / 17,6
	Potenza termica max/min (50°C-30°C) Pn	kW	43,6 / 13,2	62,3 / 19,4
B	Potenza termica max/min (40°C-30°C) Pn	kW	43,7 / 13,2	62,8 / 19,4
GETI	Rendimento di combustione (ai fumi)	%	97,2	97,2
VERG	Rendimento alla portata termica nominale (80/60°C) max / min	%	97,0 / 96,2	98,8 / 99,4
1	Rendimento alla portata termica nominale (50/30°C) max / min	%	106,4 / 107,5	107,4 / 109,5
NOI	Rendimento alla portata termica nominale (40/30°C) max / min	%	106,5 / 107,4	108,2 / 109,8
STAZ	Rendimento al 30 % a 30°C (condensation) Hi	%	107,4	109,8
PRE	Rendimento al 30 % a 47°C Hi	%	104,8	105,3
	Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)		****	****
	Rating Sedbuk	classe		
	Massima perdita di calore al mantello ($\Delta T = 70^{\circ}C$)	%	0,24	0,24
1	Perdite al camino bruciatore funzionante	%	2,8	2,8
	Prevalenza residua di evacuazione	Pa	130	150
	Classe Nox	classe	5	5
	Temperatura fumi (G20) (80°C-60°C) max/min	°C	68/63	68/63
=	Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C-60°C) max/min	%	9,0 / 8,4	9,0 / 8,4
SION	Contenuto di CO ₂ (G30) (80°C-60°C) max/min	%	10,6 / 10,0	10,6 / 10,0
MIS	Contenuto di CO ₂ (G31) (80°C-60°C) max/min	%	9,8 / 9,2	9,8 / 9,2
ш	Contenuto di CO (0%O2) (80°C-60°C)	ppm	88	109
	Contenuto di O ₂ (G20) (80°C-60°C)	%	4,8	4,8
	Portata massica fumi (G20) (80°C-60°C)	Kg/h	74,3	108,4
	Eccesso d'aria (80°C-60°C)	%	27	27
2	Prevalenza residua a $\Delta T = 20^{\circ}C$	mCA - I/h	2,2	1,1
DAMEN	Pressione massima di riscaldamento max/ min	bar kPa	4 / 1 400/100	4 / 1 400/100
CALI	Temperatura di riscaldamento min/max (range alte temperature)	°C	35 / 82	35/82
RIS	Temperatura di riscaldamento min/max (range basse temperature)	°C	20/45	20/45
30	Temperatura sanitario min/max	°C	40 / 60	40 / 60
NITAI				
SAI				
MB.	Tensione/frequenza di alimentazione	V/Hz	230 / 50	230/50
TR. A	Potenza elettrica assorbita totale	W	148	198
ELET	Temperatura ambiente minima di utilizzo	°C	+5	+5
DATI	Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X4D	X4D
	Produzione massima di condensa	l/h	5,0	7,4
	PH di condensa		3,2	3,2
AIA	Peso	kg	45	50
CALL	Dimensioni (L x A x P)	mm	440/910/510	440/910/510



EN.	Modello : GENUS PREMIUM HP			85	100
EG	Certificazione CE (pin)			CE-0063	3BT3414
ION	Tipo caldaia			C13-C33-C43	-C53-C83-B23
	Portata termica nominale max/min (Hi)	Qn	kW	80,0 / 20,0	88,3 / 22,1
	Portata termica nominale max/min (Hs)	Qn	kW	88,9 / 22,2	98,2 / 24,6
	Potenza termica max/min (80°C-60°C)	Pn	kW	78,0 / 19,8	86,2 / 21,9
	Potenza termica max/min (50°C-30°C)	Pn	kW	84,5 / 21,8	94,1 / 24,1
품	Potenza termica max/min (40°C-30°C)	Pn	kW	84,9 / 21,9	95,2 / 24,2
E	Rendimento di combustione (ai fumi)		%	97,2	97,2
IERO	Rendimento alla portata termica nominale (80/60°C) max	/ min	%	97,5 / 98,9	97,5 / 98,9
E	Rendimento alla portata termica nominale (50/30°C) max	/ min	%	105,6 / 109,1	106,5 / 109,1
ION	Rendimento alla portata termica nominale (40/30°C) max	/ min	%	106,1 / 109,3	107,7 / 109,3
TAZ	Rendimento al 30 % a 30°C (condensation) Hi		%	107,6	107,6
RES	Rendimento al 30 % a 47°C Hi		%	104,9	104,9
-	Stelle di rendimento (dir. 92/42/EEC)			****	****
	Rating Sedbuk		classe		
	Massima perdita di calore al mantello ($\Delta T = 70^{\circ}C$)		%	0,25	0,25
	Perdite al camino bruciatore funzionante	%	2,8	2,8	
	Prevalenza residua di evacuazione		Pa	140	140
	Classe Nox	classe	5	5	
	Temperatura fumi (G20) (80°C-60°C) max/min	°C	68/63	68/63	
-	Contenuto di CO ₂ (G20) (80°C-60°C) max/min	%	9,0/8,4	9,0 / 8,4	
NOIS	Contenuto di CO ₂ (G30) (80°C-60°C) max/min	%	10,6 / 10,0	10,6 / 10,0	
MISS	Contenuto di CO ₂ (G31) (80°C-60°C) max/min	%	9,8/9,2	9,8 / 9,2	
ū	Contenuto di CO (0%O2) (80°C-60°C)	ppm	98	91	
	Contenuto di O ₂ (G20) (80°C-60°C)	%	4,8	4,8	
	Portata massica fumi (G20) (80°C-60°C)	Kg/h	147,2	162,6	
	Eccesso d'aria (80°C-60°C)	%	27	27	
2	Prevalenza residua a ∆T = 20°C		mCA - I/h		
MEN	Pressione massima di riscaldamento max/ min		bar	6/1	6/1
RCU	Tomporativa di viccaldamente min/may/rango alto tompo	(artitica)	kPa °C	600/100	600/100
ISCA		sature)	C	337 82	337 82
~	Temperatura di riscaldamento min/max (range basse tem	perature)	کر	20/45	20745
202	Temperatura sanitario min/max		°C	40/60	40 / 60
ILIA					
SAN					
MB.	Tensione/frequenza di alimentazione		V/Hz	230/50	230 / 50
TR. AI	Potenza elettrica assorbita totale	w	123	130	
ELET	Temperatura ambiente minima di utilizzo		°C	+5	+5
TLAD	Gradi di protezione impianto elettrico	IP	X4D	X4D	
	Produzione massima di condensa		l/h	12,8	14,4
	PH di condensa			3,2	3,2
AIA	Peso		kg	80	83
CALD	Dimensioni (L x A x P)		mm	585/465/1010	440/910/510